

# Leiðbeiningar fyrir Convothem gufuofn OES / OEB



1. Gangsetning ON/OFF
2. Gufusuða
3. Gufusteiking
4. Steiking / Bakstur
5. Upphitun
6. Start / Stop

## Eldunarkerfi

7. Uppskriftir
8. C valrofi fyrir ýmsa aðgerðir
9. Vistun eldunarkerfa

## Skjár fyrir ýmsar aðgerðir

10. Orkusparnaður í gangi
11. Eldun í gangi
12. Minni hraði á viftu
13. Ofninn í gangi
14. Einn eða fleiri rofar læstir
15. Gufu hleypt úr ofnrými
16. Öryggi á eldunarkerfi
17. Skjár - ýmsar aðgerðir

## Valrofar

18. Hitastig
19. Tími
20. Kjarnhitamælir
21. Hitastig / Tími hækkað
22. Hitastig / Tími lækkað
23. Hitastig / Tími hækkað og lækkað
24. Press and go eldunarkerfi

# Leiðbeiningar fyrir Convotherm gufuofn OES / OEB



## Svona virkar Convotherm

1. Þrýstið á rofa 1
2. Veljið eldunaraðferð með rofum 2 til 5
3. til að gangsetja eldun strax þrýstið á rofa 6

## Eða

4. Þrýstið á rofa 18 til lað stilla hitastig
5. Tími eða kjarnhiti stilltur  
Tími: Þrýstið á rofa 19 og stillið tíma  
Kjarnhiti: Þrýstið á rofa 20 og stillið kjarnhita
6. Gangsetning þrýstið á rofa 6
7. Til að breyta hita eða tíma meðan ofninn gengur. Þrýstið á rofa 18, 19 eða 20 og breytið gildum.
8. Þegar hljóðmerki heyrst frá ofninum þrýstið á rofa 6 eða opnið hurðina.

## Eldunarkerfi sótt í uppskriftarsafn

Þrýstið á rofa 9 (uppskriftarsafn) og veljið þá uppskrift sem nota á og þrýstið síðan á rofa 6

## Dagleg umhirða

Við upphaf hvers vinnudags skal gufuketill tæmdur og skolaður

1. Gangsetjið ofninn-rofi 1
2. Skilaboðin-“flush steam generator”?  
“Yes/No”birtist á skjánum
3. Staðfestið “Yes”með því að þrýsta á rofa 6
4. Ofninn tæmir og skolar gufuketilinn sjálfvirk.

Í lok vinnudagsins:Ofninn þrífinn

VINSAMLEGAST FRAMFYLGIÐ ÁVALLT EFTIRFARANDI ÞRIF  
AÐFERÐUM.

Innbyggt í minni ofnsins er hreinsikerfi.

1. Þrýstið á rofa 7-uppskrifasafn og veljið hreinsikerfi



(veljið aðgerð með rofa 23) staðfestið með rofa 8 Hr.C  
“Yes”

2. Þegar ofninn sendir frá sér fyrri hljóðmerki  
(ekki þrýsta á rofa 1 start/stop)úðið þá ofnrýmið að innan ásamt GN  
grindum og plötum(skúffum)sem í notkun voru með CONVOTHERM  
hreinsiefni eingöngu.

Lokið nú hurðinni og efnið tekur til starfa.

3. Þegar ofninn sendir frá sér seinna hljóðmerkið,slökkvið þá á ofninum  
og skokið með skolúðaranum á hlið ofnsins allt ofnrýmið að innan.

4. Úðið CONVOTHERM hreinsiefni í niðurfall ofnsins og skolið með  
skolúðaranum á eftir.

Að hreinsun lokinni skal hurðin skilin eftir hálfopin.



Sjálfvirk hreinsun “Convoclean system”

1. Athugið að nægilegt magn hreinsiefnis “CONVOCLEAN forte” sé  
til staðar.

2. Þrýstið á Hr.C(rofi 8)veljið aðgerð með rofa (23) og  
staðfestið(rofa 8) Hr.C

3. Veljið aðgerð 1-4 með rofa 18 valið með rofa ( 23) staðfest með rofa 8  
eða Hr.C.

4. Svarið spurningum um öryggi með rofa (21,22 eða 23)

“Food inside the oven (“NO”) “Start auto cleaning (“YES”) Staðfestið með rofa (8)

CONVOTHERM hreinsiefnin heita CONVO CLEAN (dagleg þrif)

CLEAN FORTE(erfið þrif)CONVO CARE(eftirskolon,sjá leiðbeiningar

á umbúðum)

**Notið aðeins viðkennt hreinsiefni frá CONVOTHERM.**

